

ImageBrowser EX Benutzerhandbuch

CD-Version

CEL-SS4QA230



ImageBrowser EX Software

Die auf der CD-ROM enthaltene Software ist eine Starterversion von ImageBrowser EX, deren Funktionalität auf das Durchsuchen und Drucken von Bildern beschränkt ist. Die Software umfasst außerdem eine Auto Update-Funktion, durch die Sie über das Internet schnelle und kostenlose Aktualisierungen für bestimmte Funktionen Ihrer Kamera erhalten. Um alle Funktionen nutzen zu können, müssen Sie ImageBrowser EX auf einem PC mit Internetverbindung installieren.



Zur Nutzung der Auto Update-Funktion ist ein Internetzugang erforderlich. Je nach Tarif Ihres Internetzugangs können dabei zusätzliche Kosten entstehen.

ImageBrowser EX Benutzerhandbuch

Mittels der Auto Update-Funktion können Sie jederzeit auf die neueste Version des ImageBrowser EX Benutzerhandbuchs zugreifen (über die Hilfefunktion  in der rechten oberen Ecke des Bildschirms), worin die Verwendung der verschiedenen Programme beginnend mit ImageBrowser EX erklärt wird.



Falls das ImageBrowser EX Benutzerhandbuch nicht aktualisiert wird, können Sie es auch von der Canon-Website herunterladen.

Einleitung und Hinweise zur Software

● ImageBrowser EX

Mittels CameraWindow und EOS Utility können Sie auf Ihren PC importierte Bilder durchsuchen und drucken. ImageBrowser EX umfasst außerdem eine Auto Update-Funktion, durch die Sie über das Internet schnelle und kostenlose Aktualisierungen für bestimmte Funktionen Ihrer Kamera erhalten.

- Informationen zur Verwendung dieses Programms finden Sie in der Hilfefunktion  von ImageBrowser EX in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
- Aus einem Ordner in der Strukturansicht (auf der linken Seite des Hauptfensters) ausgewählte Bilder werden im Hauptfenster von ImageBrowser EX angezeigt. Wenn ein Ordner, den Sie auswählen möchten, nicht in der Strukturansicht erscheint, klicken Sie auf , um ihn hinzuzufügen.

● CameraWindow und EOS Utility

Mittels CameraWindow und EOS Utility können Sie Bilder von Ihrer Kamera auf einen PC importieren und die Einstellungen Ihrer Kamera ändern, wenn Sie an einen PC angeschlossen ist.

- Wenn Sie eine kompakte Digitalkamera verwenden, finden Sie im *Kamera-Benutzerhandbuch* und im *Handbuch Erste Schritte* Informationen zum Importieren von Bildern.
- Um CameraWindow und ImageBrowser EX miteinander zu verknüpfen, klicken Sie auf  in der rechten oberen Ecke von CameraWindow, damit der Bildschirm [Einstellungen] angezeigt wird. Klicken Sie auf [Importieren], [Nach dem Importieren] und wählen Sie [ImageBrowser EX].
- Wenn Sie eine EOS-Kamera verwenden, finden Sie in der *EOS Utility Bedienungsanleitung* (PDF-Datei) weitere Informationen.
- Um EOS Utility und ImageBrowser EX miteinander zu verknüpfen, wählen Sie im Bildschirm [Voreinstellungen] die Optionen [Verknüpfte Software], [Zu verknüpfende Software] und anschließend [ImageBrowser EX].

● PhotoStitch

Mittels PhotoStitch können Sie mehrere Bilder zu einem Panoramabild zusammensetzen.

- Informationen zur Verwendung dieses Programms finden Sie in der Hilfefunktion von PhotoStitch.

Systemanforderungen

Windows

Betriebssystem	Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3
Computer	Computer mit einem der oben genannten Betriebssysteme (vorinstalliert) und einem USB-Anschluss. Zur Nutzung der Auto Update-Funktion ist ein Internetzugang erforderlich.
CPU (Bilder)	1,6 GHz oder schneller
CPU (Videos)	HD (720p), SD: Core 2 Duo 1,66 GHz oder schneller Full HD (1080p): Core 2 Duo 2,6 GHz oder schneller ALL-I, IPB: Core 2 Duo 3,0 GHz oder schneller
RAM (Bilder)	Windows 7 (64 Bit): mindestens 2 GB Windows 7 (32 Bit): mindestens 1 GB Windows Vista (64 Bit, 32 Bit): mindestens 1 GB Windows XP: mindestens 512 MB
RAM (Videos)	HD (720p), SD: mindestens 1 GB Full HD (1080p): mindestens 2 GB
Schnittstelle	USB
Freier Festplattenspeicher	440 MB oder mehr*
Anzeige	1.024 x 768 Pixel oder höher

* Im Falle von Windows XP muss Microsoft .NET Framework 3.0 oder höher (max. 500 MB) installiert sein. Abhängig von der Computerleistung kann die Installation einige Zeit in Anspruch nehmen.

Macintosh

Betriebssystem	Mac OS X 10.6
Computer	Computer mit einem der oben genannten Betriebssysteme (vorinstalliert) und einem USB-Anschluss. Zur Nutzung der Auto Update-Funktion ist ein Internetzugang erforderlich.
CPU (Bilder)	Core Duo 1,83 GHz oder schneller
CPU (Videos)	HD (720p), SD: Core Duo 1,83 GHz oder schneller Full HD (1080p): Core 2 Duo 2,6 GHz oder schneller ALL-I, IPB: Core 2 Duo 3,0 GHz oder schneller
RAM (Bilder)	Mindestens 1 GB
RAM (Videos)	HD (720p), SD: mindestens 1 GB Full HD (1080p): mindestens 2 GB
Schnittstelle	USB
Freier Festplattenspeicher	550 MB oder mehr
Anzeige	1.024 x 768 Pixel oder höher

- Aktuelle Informationen zu Systemanforderungen und unterstützten Betriebssystemversionen finden Sie auf der Website von Canon.
- 1 Die nicht genehmigte Vervielfältigung dieses Handbuchs im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.
 - 2 Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 - 3 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann Canon nicht für Verluste haftbar gemacht werden, die aus der Verwendung dieser Software entstehen.